

Installationsvejledning

UniSeals ACT Anboringsmanchet



1. Boring af hul

Bor et hul i røret eller brønden i det anbefalede diameter ved hjælp af en hulsav.



2. Rengøring

Rengør hullet grundigt. Fjern alt støv, snavs og løse partikler.



3. Montering af manchet

ACT anboringsmanchetten monteres i hullet ved at vride og dreje manchetten på plads i hullet.



4. Påføring af glidemiddel

Smør manchettens indvendige side med glidemiddel.



5. Montering af rør

Før røret lige ind i den forsmurte manchet med et jævnt tryk, til det rammer bunden af manchetten. Røret skal være affaset uden skarpe kanter.

Bemærk: Ved korrugerede rør monteres ACT anboringsmanchetten først på røret og derefter i hullet.



*UniSeals ACT Anboringsmanchet